

SK - Distributor Button - distribútor kávy

NÁZOV PRODUKTU	Distributor Button - distribútor kávy
ID PRODUKTU	2582
FOTO PRODUKTU	

PODROBNOSTI O PRODUKTE	
Špecifikácia produktu	Distribútor kávy
Rozmery	Ø 53 mm
Materiál	Nerezová oceľ, hliník
Určený typ potravín	Káva
Stav	Materiál určený na styk s potravinami

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Povoľte mierne držadlo distribútora otočením proti smeru hodinových ručičiek. Po povolení pôjde otočiť spodnú časť s lopatkami. 2. Uchopte telo distribútora a otáčajte časťou s lopatkami. Otáčaním nastavujete hĺbku, do ktorej distribútor vstúpi do kávy - teda, ako veľmi sa zarovná vrstva v portafiltri. Hĺbku nastavte tak, aby distribútor kávu iba zrovnal, nie utlačil. 3. Akonáhle máte hĺbku nastavenú, utiahnite čierne držadlo otočením v smere

hodinových ručičiek. Tým sa distribútor zaistí a počas používania sa nebude posúvať.

4. Nasypte mletú kávu do portafiltera a ľahko s ním poklepte, aby sa káva rovnomerne usadila.
5. Položte distribútor na naplnený portafilter a niekoľkokrát ním otočte (obvykle 2–6 otáčok).
6. Po distribúcii kávu utlačte tamperom a distribútor utrite suchou handričkou.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Distribútor po každom použití utrite suchou a mäkkou handričkou.
- V prípade väčšieho znečistenia utrite vlhkou handričkou a potom starostlivo osušte.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani hrubé hubky, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu.
- Distribútor nie je vhodný do umývačky riadu.
- Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného svetla a mimo zdroja tepla.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Distribútor používajte iba na rozprestretie mletej kávy v portafiltri.
- Nevystavujte ho vysokým teplotám, otvorenému ohňu ani varným plochám.
- Pri nastavovaní hĺbky nepoužívajte nadmernú silu, aby nedošlo k poškodeniu závitů.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte, ak je výrobok viditeľne poškodený.