

SK - Nerezová Moka kanvička Silver na indukciu - 4 šálky

NÁZOV PRODUKTU	Nerezová Moka kanvička Silver na indukciu - 4 šálky
ID PRODUKTU	2593
FOTO PRODUKTU	

PODROBNOSTI O PRODUKTE	
Špecifikácia produktu	Moka kanvička na kávu
Objem	4 šálky
Materiál	Nerezová oceľ
Určený typ potravín	Káva
Podmienky použitia	Styk s potravinami pri teplote vody až do 100 °C
Stav	Materiál určený na styk s potravinami

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Odskrutkujte kanvicu a naplňte spodnú nádobu vodou po úroveň ventilu. 2. Vložte sitko, nasypťte mletú kávu (neutláčajte) a prípadne očistite okraje sitka od

kávy.

3. Naskrutkujte hornú časť a pevne uzavrite.
4. Umiestnite na zdroj tepla pri strednej teplote.
5. Akonáhle začne káva vytekať, odstráňte kanvicu zo zdroja tepla.
6. Ihneď podávajte.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Po použití nechajte moka kanvičku úplne vychladnúť.
- Kanvičku rozoberte na jednotlivé časti a odstráňte zvyšky kávy.
- Všetky diely opláchnite teplou vodou, bez použitia saponátov.
- Moka kanvičku neumývajte v umývačke riadu.
- Po umytí všetky časti dôkladne osušte.
- Kanvičku skladujte rozloženú alebo len ľahko zoskrutkovanú.
- Pravidelne kontrolujte stav gumového tesnenia a sitka.
- Opatrebované tesnenie alebo sitko včas vymeňte za nové.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne prostriedky ani abrazívne hubky.
- Pri väčšom znečistení postačí horúca voda a jemná kefka.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- **Počas prípravy vzniká tlak a horúca para – kanvičku nikdy neotvárajte ani nepovoľujte, kým úplne nevychladne!**
- Nenechávajte moka kanvičku počas ohrevu bez dozoru.
- V prípade potreby výmeny tesnenia alebo sitka sa poraďte s kvalifikovaným odborníkom.
- Pri sňatí zo zdroja tepla zaobchádzajte s kanvičkou opatrne a držte ju iba za rukoväť.
- Nikdy neplňte vodou nad úroveň ventilu.
- Nepoužívajte bez správne vloženého tesnenia, filtra a vody.
- Nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.
- Pri používaní buďte opatrní - horúce časti môžu spôsobiť popálenie.
- Nepoužívajte prehriatu alebo rozbitú kanvicu.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.