

SK – Nerezový French Press Knob – 1000 ml

NÁZOV PRODUKTU	Nerezový French Press Knob - 1000 ml
ID PRODUKTU	2595
FOTO PRODUKTU	

PODROBNOSTI O PRODUKTE	
Špecifikácia produktu	French press na kávu
Objem	1 000 ml
Materiál	Nerezová oceľ
Určený typ potravín	Čaj, káva, iné nápoje
Podmienky použitia	Styk s potravinami pri teplote vody až do 100 °C
Stav	Materiál určený na styk s potravinami

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Pripravte čerstvo mletú stredne hrubú kávu. 2. Odmerajte kávu a vodu v pomere 1g kávy na 15ml vody. 3. Nalejte najprv polovicu horúcej vody (92–96°C) a nechajte kávu 30 sekúnd „kvitnúť“, potom dolejte zvyšok vody. 4. Jemne premiešajte, aby sa káva rovnomerne zmiešala.

5. Prikryte vekom a nechajte lúhovať 4–5 minút podľa požadovanej sily kávy.
6. Pomaly stlačte piest dole rovnomerným tlakom.
7. Ihneď podávajte.
8. Po použití vyhodte usadeninu a ihneď opláchnite french press teplou vodou.

French press je možné použiť aj na prípravu čaju či ľadových nápojov.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Po každom použití vyhodte kávovú usadeninu a opláchnite french press teplou vodou.
- Filter a piest pravidelne oplachujte, aby sa odstránili zvyšky olejov a kávových usadenín.
- Občas všetky časti umyte jemným mydlom a mäkkou hubkou.
- Nepoužívajte abrazívne čističe ani kovové hubky – mohlo by dôjsť k poškodeniu.
- Nechajte dôkladne vyschnúť pred ďalším použitím.
- Nevhodné do umývačky riadu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- French press je určený iba na prípravu horúcej kávy alebo čaju.
- Piest stláčajte pomaly a rovnomerne – nikdy netlačte násilne.
- Nepoužívajte poškodený alebo prasknutý french press.
- Neumývajte v umývačke a nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.
- French press nie je vhodný na použitie na sporáku, platničke, ani inom priamom zdroji tepla.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.